

# ICC2 FUNKTIONEN



Funktion	Zugang
<b>Programmierbare Sensorumgebung</b>	- drücken und Drehschalter auf Startzeiten stellen
<b>Zyklus- und Sickerphasen</b>	+ drücken und Drehschalter auf Laufzeiten stellen <b>PRG</b> drücken um die Sickerphase einzustellen
<b>Verzögerung zwischen Stationen</b>	- drücken und Drehschalter auf Laufzeiten stellen
<b>Programme ausblenden</b>	- drücken und Drehschalter auf Bewässerungstage stellen
<b>Solar Sync™ – Verzögerung</b>	+ drücken und Drehschalter auf Solar Sync stellen
<b>Klik Verzögerung</b>	+ drücken und Drehschalter auf System Aus stellen

Funktion	Zugang
Flow-Einstellung	+ drücken und Drehschalter auf Pumpe stellen
Flowmonitor	- drücken und Drehschalter auf Pumpe stellen
Programm manuell ausführen	▶ drücken und <b>PRG</b> auswählen
Testprogramm	<b>PRG</b> 3 Sekunden gedrückt
Easy Retrieve™ Speicher	Drücken Sie + und <b>PRG</b> zum Speichern Drücken Sie - und <b>PRG</b> zum Wiederherstellen
Quick Check™	Drücken Sie +, -, ◀, ▶ gleichzeitig Drücken Sie +, um den Check zu starten