

FUNCIÓN	CÓMO ACCEDER
Anulación del Sensor Programable	Mantenga pulsado - y gire a Start Times (horas de inicio)
Ciclo e Infiltración	Mantenga pulsado + y gire hasta Run Times (tiempos de riego) Pulse PRG para seleccionar infiltración
Retraso Entre Estaciones	Mantenga pulsado -, gire hasta Tiempos de Riego
Ocultar Programas	Mantenga pulsado - y gire a Water Days (días de riego)
Aplazamiento de Solar Sync™	Mantenga pulsado + y gire hasta Solar Sync
Retardo de Clik	Mantenga pulsado +, gire hasta Apagar sistema

FUNCIÓN	CÓMO ACCEDER
Configuración de caudal	Mantenga pulsado + y gire hasta Bomba
Supervisión de caudal	Mantenga pulsado - y gire hasta Bomba
Ejecución manual del programa	Mantenga pulsado ▶ , pulse PRG para seleccionar
Programa de prueba	Mantenga pulsado PRG durante 3 segundos
Memoria Easy Retrieve™	Pulse los botones + y PRG para guardar Pulse los botones - y PRG para recuperar
Quick Check™	Pulse simultáneamente +, -, ◀, ▶ Pulse + para empezar la comprobación