

LEMBRETE DE RECURSO DO ICC2



FUNÇÃO	COMO ACESSAR
Substituição programável do sensor	Mantenha a tecla - pressionado, gire para a posição Horários de início
Ciclo e seca	Mantenha a tecla + pressionado e gire para Tempos de rega Pressione PRG para configurar a seca
Atraso entre setores	Mantenha a tecla - pressionado e gire para Tempos de rega
Ocultar programas	Mantenha a tecla - pressionada e gire para Dias de rega
Espera do Solar Sync™	Mantenha a tecla + pressionada e gire para Solar Sync
Espera de Clic	Mantenha a tecla + pressionada e gire para Sistema desligado

FUNÇÃO

COMO ACESSAR

Configuração de vazão	Mantenha a tecla + pressionada e gire para Bomba
Monitoramento de vazão	Mantenha a tecla - pressionada e gire para Bomba
Execução manual do programa	Mantenha a tecla ► pressionada, pressione PRG para selecionar
Programa de teste	Mantenha a tecla PRG pressionada por três segundos
Memória Easy Retrieve™	Pressione + e PRG para Salvar Pressione - e PRG para restaurar
Quick Check™	Pressione +, -, ◀, ▶ juntos Pressione + para começar a verificação