

# НАПОМИНАНИЕ ДЛЯ ФУНКЦИЙ ICC2



Функция	Порядок доступа
<b>Программируемое отключение датчика</b>	Удерживая -, переключиться в положение Start Times (Время запуска)
<b>Функция Cycle and Soak (цикл и впитывание)</b>	Удерживая +, переключиться в положение Run Times (Время работы). Нажать <b>PRG</b> , чтобы задать время выдержки
<b>Задержка между зонами</b>	Удерживая -, переключиться в положение Run Times (Время работы)
<b>Скрыть программы</b>	Удерживая -, переключиться в положение Water Days (Дни полива)
<b>Задержка датчика Solar Sync™</b>	Удерживая +, переключиться в положение Solar Sync
<b>Задержка использования датчика CLICK</b>	Удерживая +, переключиться в положение System Off (Система откл.)

Функция	Порядок доступа
Настройка расхода	Удерживая <b>+</b> , переключаться в положение Pump (Насос)
Контроль расхода	Удерживая <b>-</b> , переключиться в положение Pump (Насос)
Запуск программы в ручном режиме	Удерживая <b>▶</b> , нажать <b>PRG</b> для выбора
Функция проверки системы	Удерживать <b>PRG</b> в течение 3 секунд
Память Easy Retrieve™	Нажать <b>+</b> и <b>PRG</b> для сохранения Нажать <b>-</b> и <b>PRG</b> для восстановления
Функция Quick check™	Одновременно нажать <b>+</b> , <b>-</b> , <b>◀</b> , <b>▶</b> Нажать <b>+</b> , чтобы начать проверку