

ICC2 ÖZELLİK HATIRLATICISI



ÖZELLİK	NASIL ERİŞİLİR?
Programlanabilir Sensör Geçersiz Kılma	- düğmesini basılı tutun, Başlangıç Zamanları'na çevirin
Döngü ve Islatma	+ düğmesini basılı tutun, Çalışma Süreleri'ne çevirin. Islatmayı ayarlamak için PRG düğmesine basın
İstasyonlar Arası Gecikme	- düğmesini basılı tutun, Çalışma Süreleri'ne çevirin
Programları Gizle	- düğmesini basılı tutun, Sulama Günleri'ne çevirin
Solar Sync™ Gecikmesi	+ düğmesini basılı tutun, Solar Sync'e çevirin
Clik Gecikmesi	+ düğmesini basılı tutun, Sistemi Kapat'a çevirin

ÖZELLİK

NASIL ERİŞİLİR?

Akış Ayarı	+ düğmesini basılı tutun ve Pompa'ya çevirin
Debi İzleme	- düğmesini basılı tutun ve Pompa'ya çevirin
Manuel Program Çalıştırma	▶ düğmesini basılı tutun, seçmek için PRG düğmesine basın
Programı Test Etme	PRG düğmesini 3 saniye basılı tutun
Easy Retrieve™ (Kolay Yenilenebilir) Bellek	Kaydetmek için + ve PRG düğmelerine basın Geri yüklemek için - ve PRG düğmelerine basın
Quick Check™	+, -, ◀, ▶ düğmelerine birlikte basın Kontrolü başlatmak için + düğmesine basın