

## PARAMÉTRER LA DATE ET L'HEURE

- 1 Positionnez le sélecteur sur **Date/Heure (Date/Time)**.
- 2 **ANNÉE**: Appuyez sur et sur pour changer l'année. Appuyez sur pour passer à **MOIS**.
- 3 **MOIS**: Appuyez sur et sur pour changer le mois. Appuyez sur pour passer à **JOUR**.
- 4 **JOUR**: Appuyez sur et sur pour changer la date. Appuyez sur pour passer à **HEURE**.
- 5 **HEURE**: Appuyez sur et sur pour sélectionner **AM, PM, ou 24 HR**. Appuyez sur pour sélectionner l'heure. Appuyez sur et sur pour modifier l'heure affichée à l'écran. Appuyez sur pour avancer les minutes. Appuyez sur et sur pour modifier les minutes.

La date et l'heure sont maintenant définies.

## RÉGLAGE DES HEURES DE DÉBUT DES PROGRAMMES

**REMARQUE** : Une seule heure de début est nécessaire pour activer un programme d'arrosage (A, B ou C) et toutes les stations affectées au programme s'exécuteront par ordre séquentiel.

- 1 Positionnez le sélecteur sur **Heures de début**.
- 2 Sélectionnez le programme A, B ou C en appuyant sur .
- 3 Appuyez sur ou sur pour modifier l'heure de début.
- 4 Appuyez sur pour sélectionner l'heure de début suivante, ou pour le prochain programme.

Pour supprimer une heure de début programmée : appuyez sur ou sur pour régler l'heure de début sur **OFF** (entre 23h45 et minuit).

## RÉGLAGE DES DURÉES D'ARROSAGE DES STATIONS

- 1 Positionnez le sélecteur sur **Durées d'arrosage (Run Times)**.
- 2 Sélectionnez le programme A, B ou C en appuyant sur .
- 3 L'écran affiche le numéro de la station et la lettre du programme sélectionnée. La durée d'arrosage clignote.
- 4 Appuyez sur et sur pour augmenter ou diminuer le temps d'arrosage.
- 5 Appuyez sur pour passer à la station suivante.
- 6 Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque station.

## RÉGLAGE DES JOURS D'ARROSAGE

- 1 Positionnez le sélecteur sur **Jours d'arrosage (Water Days)**.
- 2 Il existe quatre options de jour d'arrosage différentes : des jours spécifiques de la semaine, des jours d'intervalle, des jours pairs ou des jours impairs.
- 3 Une fois la flèche du curseur positionnée sur un jour spécifique, appuyez sur pour activer ce jour pour l'arrosage. Appuyez sur pour désélectionner les jours d'arrosage. Appuyez sur le bouton pour sélectionner les jours d'arrosage pour chaque programme (A, B ou C).

Veillez consulter le manuel d'utilisation pour la programmation des intervalles ainsi que des jours pairs ou impairs.

## COMMUTEUR DE CONTOURNEMENT DE LA SONDE DE PLUIE

Si une sonde empêche le fonctionnement du système, **OFF** s'affiche avec une icône parapluie. Appuyez sur le bouton de contournement de la sonde pour contourner l'état de la sonde.

Le contournement de la sonde n'est actif que pendant 24 heures avant de revenir à un état de sonde active.

## LE RÉGLAGE SAISONNIER

- 1 Positionnez le sélecteur sur **Réglage saisonnier**.
- 2 Appuyez sur et sur pour modifier le réglage saisonnier de 5 % à 300 % par tranches de 5 %. Les temps d'arrosage des stations affichés seront automatiquement recalculés pour tenir compte du facteur d'ajustement.

## SUPPRESSION DE LA MÉMOIRE ET RÉINITIALISATION DU PROGRAMMATEUR

Réinitialisez le programmeur aux paramètres d'usine.

- 1 Maintenez le bouton enfoncé.
- 2 Tout en maintenant le bouton enfoncé, appuyez et relâchez le bouton de réinitialisation à l'arrière du panneau avant, attendez que l'écran indique 00h00, puis relâchez le bouton.
- 3 La mémoire a été entièrement effacée et le programmeur peut être à nouveau configuré.

## ACTIVATION MANUELLE D'UNE STATION

- 1 Positionnez le sélecteur sur **Manuel (Manual)**.
- 2 La durée d'arrosage de la station clignote à l'écran. Appuyez sur pour sélectionner la station voulue. Appuyez sur et sur pour définir la durée d'arrosage.
- 3 Positionnez le sélecteur sur **MARCHE (RUN)** pour activer la station. (L'arrosage se déclenche sur la station désignée, puis le programmeur reviendra en mode automatique.)

## DÉMARRAGE MANUEL D'UN SIMPLE APPUI SUR UNE TOUCHE

- 1 Positionnez le sélecteur sur **MARCHE (RUN)**, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.
- 2 Cette fonctionnalité paramètre automatiquement le programme A par défaut. Vous pouvez sélectionner le programme B ou C en appuyant sur le bouton .
- 3 Le numéro de la station clignote. Appuyez rapidement sur les boutons et pour faire défiler les stations et utilisez les boutons et pour ajuster les durées d'arrosage des stations. (Si vous n'appuyez sur aucun bouton à l'étape 2 ou 3, le programmeur déclenchera automatiquement le programme A.)
- 4 Appuyez sur le bouton pour faire défiler les stations jusqu'à celle par laquelle vous souhaitez commencer. Après une pause de 2 secondes, le programme démarre. Lorsque la station est en marche, vous verrez un clignotant sur l'écran.

## DÉPANNAGE - CONFIGURATION DE LA SONDE



Rechercher  
pour obtenir de l'aide



[hunter.help/ProCSupport](https://hunter.help/ProCSupport)

# CALENDRIER D'ARROSAGE



PROGRAM		A							B							C						
JOURS D'ARROSAGE		M	MAR	MER	MAR	VEN	SAM	SAM	M	MAR	MER	MAR	VEN	SAM	SAM	M	MAR	MER	MAR	VEN	SAM	SAM
<b>HEURE(S) DE DÉBUT</b> Définissez la ou les heures pour activer le(s) cycle(s) d'arrosage du programme. Une seule heure de début est nécessaire pour activer un cycle.	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
STATION	Emplacem.	Durée D'arrosage Des Stations							Durée D'arrosage Des Stations							Durée D'arrosage Des Stations						
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						