

PROGRAMMATORE PRO-C2™

ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Hunter®

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA CORRENTI

- 1 Ruotare il selettore sulla posizione **Data/Ora**.
- 2 **ANNO:** premere  o  per cambiare l'anno. Premere  per passare a **MESE**.
- 3 **MESE:** premere  o  per cambiare il mese. Premere  per passare a **GIORNO**.
- 4 **GIORNO:** premere  o  per cambiare la data. Premere  per passare a **ORARIO**.
- 5 **ORARIO:** premere  o  per selezionare **AM, PM o 24 ore**. Premere  per selezionare l'ora. Premere  o  per modificare l'ora visualizzata sul display. Premere  per passare ai minuti. Premere  o  per modificare i minuti.

L'impostazione della data e dell'ora è così completata.

IMPOSTARE L'ORARIO DI PARTENZA DEL PROGRAMMA

NOTA: con un singolo orario di partenza dell'irrigazione, verrà avviato il programma (A, B o C) e tutte le stazioni a esso assegnate verranno attivate in maniera sequenziale.

- 1 Ruotare il selettore sulla posizione **Orari di partenza**.
- 2 Selezionare il programma A, B o C premendo .
- 3 Premere  o  per modificare l'orario di partenza.
- 4 Premere  per selezionare l'orario di partenza successivo o  per il programma successivo.

Per eliminare un orario di partenza già impostato: premere  o  per impostare l'orario di partenza su **OFF** (ovvero tra le 23:45 e mezzanotte).

IMPOSTARE I TEMPI DI IRRIGAZIONE (DURATA DELL'IRRIGAZIONE)

- 1 Ruotare il selettore sulla posizione **Tempi di Irrigazione**.
- 2 Selezionare il programma A, B o C premendo .
- 3 Sul display verrà visualizzato il numero della stazione e la lettera del programma selezionato. Il tempo di irrigazione lampeggerà in maniera intermittente.
- 4 Premere  o  per aumentare o diminuire il tempo di irrigazione.
- 5 Premere  per passare alla stazione successiva.
- 6 Ripetere i passaggi 4 e 5 per ogni stazione.

IMPOSTARE I GIORNI DI IRRIGAZIONE

- 1 Ruotare il selettore sulla posizione **Giorni di irrigazione**.
- 2 Sono disponibili quattro opzioni di irrigazione: giorni specifici della settimana, intervalli di giorni, giorni pari o giorni dispari.
- 3 Con il cursore a freccia su un giorno specifico, premere  per attivare quel giorno per l'irrigazione. Premere  per deselezionare qualsiasi giorno di irrigazione. Premere il pulsante  per selezionare i giorni di irrigazione per ciascun programma (A, B o C).

Per la programmazione a intervalli o nei giorni pari o dispari, consultare il manuale d'uso.

INTERRUTTORE DI ESCLUSIONE DEL SENSORE PIOGGIA

Se un sensore impedisce il funzionamento del sistema, sul display appariranno **OFF** e l'icona di un ombrello. Premere il pulsante di esclusione del sensore per escludere lo stato del sensore.

Il sensore verrà escluso solo per 24 ore prima che il suo stato venga riattivato.

REGOLAZIONE STAGIONALE

- 1 Ruotare il selettore sulla posizione **Regolazione stagionale**.
- 2 Premere  o  per modificare la regolazione stagionale in un intervallo tra il 5% e il 300% con incrementi del 5%. I tempi di irrigazione della stazione verranno ricalcolati automaticamente in base al fattore di regolazione.

CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA/RESET DEL PROGRAMMATORE

È possibile ripristinare il programmatore alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Tenere premuto il pulsante .
- 2 Mantenendo premuto il pulsante , premere e rilasciare il pulsante di reset sul retro del pannello frontale, attendere che sul display compaia l'ora 12:00 AM, quindi rilasciare il pulsante .
- 3 La memoria è stata cancellata e il programmatore può essere reimpostato.

ATTIVARE MANUALMENTE UNA SINGOLA STAZIONE

- 1 Ruotare il selettore sulla posizione **Manuale**.
- 2 Il tempo di irrigazione della stazione lampeggerà in maniera intermittente sul display. Premere  per selezionare la stazione desiderata. Premere  e  per impostare la durata dell'irrigazione.
- 3 Ruotare il selettore sulla posizione **RUN** per attivare la stazione (la stazione selezionata procederà con l'irrigazione, quindi il programmatore ritornerà in modalità automatica).

AVVIO MANUALE CON UN SOLO TOCCO

- 1 Con il selettore nella posizione **RUN**, tenere premuto il pulsante  per 2 secondi.
- 2 Per impostazione predefinita, questa funzionalità è impostata sul programma A. È possibile selezionare il programma B o C premendo il pulsante .
- 3 Il numero della stazione inizierà a lampeggiare. Premere rapidamente i pulsanti  e  per scorrere le stazioni e usare i pulsanti  e  per regolare i tempi di irrigazione delle stazioni (se durante il passo 2 o 3 non viene premuto alcun pulsante, verrà avviato automaticamente il programma A).
- 4 Premere il pulsante  per passare alla stazione con cui si desidera iniziare. Dopo 2 secondi, il programma verrà avviato. Mentre la stazione è attiva, una  lampeggerà in maniera intermittente sul display.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI - CONFIGURAZIONE DEL SENSORE



Cerca
per assistenza



hunter.help/ProCSupport

PROGRAMMA DI IRRIGAZIONE



PROGRAMMI		A							B							C						
GIORNI DI IRRIGAZIONE		M	MA	ME	MA	F	S	S	M	MA	ME	MA	F	S	S	M	MA	ME	MA	F	S	S
ORARI DI PARTENZA Impostare l'ora o i cicli di irrigazione del programma.	1																					
	2																					
Per l'avvio del ciclo è necessario un solo orario di partenza del programma.	3																					
	4																					
STAZ.	Posizione	Durata Stazione							Durata Stazione							Durata Stazione						
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						