

## CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y LA HORA

- 1 Gire el dial hasta la posición **Date/Time**.
- 2 **AÑO:** Pulse **+** y **-** para cambiar el año. Pulse **➔** para pasar al **MES**.
- 3 **MES:** Pulse **+** y **-** para cambiar el mes. Pulse **➔** para pasar al **DÍA**.
- 4 **DÍA:** Pulse **+** y **-** para cambiar la fecha. Pulse **➔** para pasar a la **HORA**.
- 5 **HORA:** Pulse **+** y **-** para elegir **AM, PM** o **24 horas**. Pulse **➔** para seleccionar la hora. Pulse **+** y **-** para cambiar la hora que aparece en la pantalla. Pulse **➔** para avanzar a los minutos. Pulse **+** y **-** para cambiar los minutos.

Ya están ajustadas la fecha y la hora.

## CONFIGURACIÓN DE LA HORA DE ARRANQUE DEL PROGRAMA

**NOTA:** El programa (A,B,C) se pondrá en marcha con una sola hora de arranque y todas las estaciones asignadas al programa funcionarán secuencialmente.

- 1 Gire el dial hasta la posición **Start Times**.
- 2 Elija el programa A, B o C pulsando **PRG**.
- 3 Pulse **+** o **-** para cambiar la hora de arranque.
- 4 Pulse **➔** para seleccionar la siguiente hora de arranque o **PRG** para el programa siguiente.

**Para eliminar una hora de arranque**

**programada:** Pulse **+** o **-** para colocar la hora de arranque en **OFF** (que está entre las 11:45 PM y medianoche).

## CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DE RIEGO DE LA ESTACIÓN (DURACIÓN DEL RIEGO)

- 1 Gire el dial a la posición **Run Times**.
- 2 Elija el programa A, B o C pulsando **PRG**.
- 3 En la pantalla aparecerá el número de la estación y el programa elegido (A, B o C). El tiempo de riego parpadeará.
- 4 Pulse **+** y **-** para cambiar el tiempo de riego.
- 5 Pulse **➔** para pasar a la estación siguiente.
- 6 Repita los pasos 4 y 5 para cada estación.

## CONFIGURACIÓN DE LOS DÍAS DE RIEGO

- 1 Gire el dial a la posición **Water Days**.
- 2 En el programador se verá la información de la programación diaria de riego que esté activa. En esta posición del dial hay cuatro opciones para el riego diario: regar en días determinados de la semana, riego por intervalos, o regar los días pares o los impares. Cada programa solo funciona con un tipo de opción de día de riego.

## SELECCIÓN DE RIEGO EN DÍAS DE TERMINADOS DE LA SEMANA

- 1 Con el puntero en un día determinado (el puntero siempre empieza en lunes), pulse **+** para activar el riego en un día concreto de la semana. Pulse **-** para cancelar el riego en ese día. Después de pulsar el botón, el puntero avanza automáticamente al día siguiente. La **▲** indica un día de riego. El icono **☉** indica un día sin riego.
- 2 Repita el paso 1 hasta seleccionar todos los días deseados.

**Por favor, consulte en el manual la programación de los días pares o impares.**

## INTERRUPTOR DE BYPASS DEL SENSOR DE LLUVIA

Si un sensor está impidiendo que funcione el sistema (o si no hay sensor y el selector está en la posición **ACTIVE**), aparecerá el aviso **SENSOR OFF**. Mueva el selector a la posición **BYPASS** y se anulará el sensor de lluvia.

## AJUSTE ESTACIONAL

- 1 Gire el dial a la posición **Seasonal Adjust**.
- 2 Pulse **+** y **-** para cambiar el ajuste estacional de 5 % a 300 % en incrementos del 5 %. Las horas de riego de la estación se recalcularán automáticamente.

## BORRADO DE LA MEMORIA DEL PROGRAMADOR/REINICIO DEL PROGRAMADOR

Si considera que su programador no está programado correctamente, hay un proceso que le permitirá restablecer la memoria a la configuración

predeterminada de fábrica y borrar todos los datos que se hayan introducido en el programador.

- 1 Mantenga pulsado el botón **PRG**.
- 2 Mientras mantiene pulsado el botón **PRG**, pulse y suelte el botón de reinicio (reset) situado en la parte posterior del panel delantero, espere hasta que aparezca 12:00 AM en la pantalla y entonces suelte el botón **PRG**.
- 3 Así se habrá borrado toda la memoria y se puede reprogramar el programador.

## CONTROL MANUAL DE UNA ÚNICA ESTACIÓN

- 1 Gire el dial a la posición **Manual**.
- 2 El tiempo de riego de la estación parpadeará en la pantalla. Pulse el botón **➔** para pasar a la estación deseada. Pulse **+** y **-** para ajustar la duración del riego.
- 3 Gire el dial a la posición **RUN** para poner en marcha la estación. La estación elegida regará y, a continuación, el programador volverá al modo automático.

## PUESTA EN MARCHA Y AVANCE DE ESTACIÓN APRETANDO UN BOTÓN

Con el dial en la posición **RUN**, mantenga pulsado **➔** hasta que aparezca en la pantalla la **STATION 1**. Suelte el botón del cursor para que todas las estaciones funcionen en su correspondiente hora de riego programada (un toque).

Para ajustar los tiempos de riego antes de poner en marcha todas las estaciones, mantenga pulsado el botón **➔** hasta que se vea **STATION 1**, entonces pulse **+** y **-** para seleccionar el tiempo de riego y **➔** para avanzar y ajustar todas las estaciones programadas.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

[hunter.direct/proc](http://hunter.direct/proc)

# PROGRAMA DE RIEGO



PROGRAMAS		A							B							C							
DÍAS DE RIEGO		L	M	X	M	V	S	S	L	M	X	M	V	S	S	L	M	X	M	V	S	S	
 Solo es necesaria una hora de arranque del programa para ejecutar todo el ciclo.	HORA(S) DE ARRANQUE Indique la(s) hora(s) para empezar el/los ciclo(s) de riego del programa.	1																					
	2																						
	3																						
	4																						
ESTACIÓN	Ubicación	Duración riego estac.							Duración riego estac.							Duración riego estac.							
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							