

Funktion**Wo zu finden****ABSCHALTUNG DES SENSORS
PROGRAMMIEREN**-Taste halten, Drehschalter auf
Startzeit**ZYKLUS - UND SICKERPHASEN**+ Taste halten, Drehschalter zu Lauf-
zeiten, PRG Taste für Sickerzeit**VERZÖGERUNG ZWISCHEN DEN
STATIONEN**-Taste halten, Drehschalter
auf Laufzeiten**PROGRAMME AUSBLENDEN**

-Taste halten, Drehschalter auf Beregnungstage

SOLAR SYNC-VERZÖGERUNG

+ Taste halten, Drehschalter auf Solar Sync

CLIK-VERZÖGERUNG+ Taste halten, Drehschalter auf
System Aus

Funktion

Wo zu finden

GESAMTLAUFZEIT	Drehschalter auf Laufzeiten, ◀ drücken um 1 Station zu sehen.
TESTPROGRAMM	PRG 3 Sek. halten
EASY RETRIEVE™	+ und PRG Taste zum Speichern drücken - und PRG Taste zum Laden drücken
VOLLSTÄNDIGES ZURÜCKSETZEN	PRG und Resetknopf drücken
QUICK CHECK™	+ -, ◀, ▶ zusammen, dann +
PROGRAMM STARTEN	▶ und PRG gedrückt halten zur Programmauswahl