

填充挡板系统

ST-IBS-1700 安装指南

Hunter®

⊘ 禁止

安装旋转喷头时, 请勿在 Hunter ST 填充挡板系统上涂抹粘合剂。所有部件必须可拆卸, 方便旋转喷头检修。

1. 要安装喷头轮缘的卡环, 用手指拉开卡环的每个固定段并置于轮缘下方。
2. 在所有固定段装好后, 再次检查, 确保它们完全位于喷头轮缘下方。



3. 要将填充杯安装在喷头的绿色商标顶盖上方, 提起商标顶盖并在下方插入一块木头。

4. 将填充杯放在带商标顶盖的边缘上。

5. 用手指拉开填充杯的每个固定段并置于商标顶盖的外缘下方。



6. 在所有固定段装好后, 再次检查, 确保它们完全位于商标顶盖下方。



7. 小心地放下商标顶盖和填充杯组件。注意不要让填充杯与商标顶盖脱离。确保填充杯和卡环对齐。



8. 安装卡环和填充杯后, 拧下阀门操纵装置盖子两端的两个螺钉。



9. 推动 TTS 插件, 让它滑动到阀门操纵装置盖子上。确保 TTS 插件上的凹槽滑入卡环的缝隙中。



9. (续)



10. 安装 TTS 插件后, 使用提供的螺钉将其固定。按下黑色堵头盖住螺钉开口。



✓ 安装与修整

非填充型材料安装后或者要与运动场形成更平滑的过渡区, 请按照以下附加步骤操作。

1. 使用刀片或热切刀修剪/裁切填充挡板垂直壁板。
2. 将用于该项目的合成材料切割出一个直径 30 cm 的圆形。
3. 使用 Hunter 认证粘合剂 (ST-ADH-K) 将其粘到填充挡板系统上。
4. 对 TTS 插件执行相同操作, 切割一块形状匹配的合成材料, 并用粘合剂粘牢。

HUNTER INDUSTRIES | Built on Innovation®
1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 USA
hunterindustries.com

© 2022 Hunter Industries™。Hunter、Hunter 标识及所有其它商标均为亨特实业公司在美国及其他国家/地区注册的商标。