

SISTEMA DE CUBIERTA RELLENABLE

GUÍA DE INSTALACIÓN PARA EL ST-IBS-1700

Hunter[®]

⊘ NO

No aplique adhesivo al sistema de cubierta rellenable Hunter ST cuando instale el cañón. Todas las piezas deben seguir siendo desmontables para facilitar el mantenimiento del cañón.

1. Para instalar el anillo de la tapa del cañón, utilice los dedos para tirar y colocar cada segmento de retención del anillo debajo de la tapa.
2. Una vez colocados todos los segmentos de retención, vuelva a comprobar que están totalmente debajo de la tapa del cañón.



3. Para instalar la copa sobre la tapa verde con el logotipo del cañón, levante la tapa del logotipo e introduzca un trozo de madera debajo.
4. Coloque la copa sobre el borde de la tapa del logotipo.
5. Utilice los dedos para tirar y colocar cada segmento de retención de la copa debajo del borde exterior de la tapa con el logotipo.



Guía de instalación del ST-IBS-1700

6. Una vez colocados todos los segmentos de retención, vuelva a comprobar que están totalmente debajo de la tapa con el logotipo.



7. Baje con cuidado el conjunto de la tapa con el logotipo y la copa. Tenga cuidado de no desenganchar la copa de la tapa con el logotipo. Asegúrese de que la copa y el anillo estén alineados.



8. Después de instalar el anillo y la copa, desenrosque los dos tornillos en ambos extremos de la cubierta del accionador.



9. Empuje y deslice el inserto TTS sobre la cubierta del accionador. Asegúrese de que la ranura del inserto TTS se desliza en el hueco del anillo.



9. (continuación)



10. Una vez instalado el inserto TTS, fíjelo con los tornillos suministrados. Presione los tapones negros hacia abajo para cubrir las aberturas de los tornillos.



✓ Ajuste y acabado

Después de la instalación para el material sin relleno o para crear una transición más suave al campo de juego, siga estos pasos adicionales.

1. Utilice una cuchilla o un cuchillo caliente para recortar/retirar las paredes verticales de la barrera de relleno.
2. Corte una pieza redonda de 30 cm de diámetro del material sintético que se utilice para el proyecto.
3. Utilice un adhesivo aprobado por Hunter (ST-ADH-K) para fijarlo al sistema de cubierta rellenable.
4. Haga lo mismo con el inserto TTS, cortando un trozo del material sintético para que coincida con su forma y fijándolo con el adhesivo.

HUNTER INDUSTRIES | *Built on Innovation*®
1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 EUA
hunterindustries.com

© 2022 Hunter Industries™. El nombre Hunter, el logotipo de Hunter y todas las otras marcas comerciales son propiedad de Hunter Industries, registradas en los EE. UU. y otros países.