

## Eco-Indicator

Dieses praktische Tool liefert eine visuelle Bestätigung, dass das System in Betrieb ist und der richtige Druck herrscht.

### HAUPTVORTEILE

- Aufsteigerstamm und Kappe in leuchtendem Gelb oder Violett zeigen an, wenn sich das System in Betrieb befindet
- Der Stamm steigt auf, wenn der Druck den Schwellenwert übersteigt und trägt zur Bestätigung eines niedrigen Drucks bei, wenn er nicht hochsteigt
- Die Verbindung über einen Einlass unten oder an der Seite ermöglicht eine unkomplizierte Installation; für die 30-cm-Version ist ein seitlicher Einlass verfügbar.



### BETRIEBSDATEN

- ECO-ID:
  - Betriebsdruck: bis 5 bar; 500 kPa
  - Hinweis auf Systembetrieb: über 0,80 bar/80 kPa
  - Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
  - Betriebsdruck: bis 7 bar/700 kPa
  - Hinweis auf Systembetrieb: über 1 bar/100 kPa
  - Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

### VOM BENUTZER INSTALLIERTE OPTIONEN (FÜR DEN 30 CM ECO-INDIKATOR)

- Auslaufsperrventil (bis zu 3 m Höhe: P/N 437400SP)
- SJ Drehgelenkanschluss: SJ-512 (½"-Gewinde x 30 cm Länge)

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/de/irrigation-product/micro-irrigation/eco-indicator>  
122324