

# PROGRAMMATEUR ICC2

## RÉCAPITULATION DES FONCTIONNALITÉS



FONCTIONNALITÉ	COMMENT Y ACCÉDER
<b>Contournement de la sonde programmable</b>	Maintenez le bouton - enfoncé et tournez le sélecteur jusqu'à « heures de début ».
<b>Arrosage et réessuyage</b>	Maintenez le bouton + enfoncé et tournez le sélecteur jusqu'à « durées d'arrosage ». Appuyez sur <b>PRG</b> pour régler le temps de réessuyage.
<b>Délai entre les stations</b>	Maintenez le bouton - enfoncé et tournez le sélecteur jusqu'à « durées d'arrosage ».
<b>Masquer les programmes</b>	Maintenez le bouton - enfoncé et tournez le sélecteur jusqu'à « jours d'arrosage ».
<b>Délai Solar Sync™</b>	Maintenez le bouton + enfoncé et tournez le sélecteur jusqu'à Solar Sync™.
<b>Délai Clic</b>	Maintenez le bouton + enfoncé et tournez le sélecteur jusqu'à « arrêt du système ».

FONCTIONNALITÉ	COMMENT Y ACCÉDER
<b>Configuration du débit</b>	Maintenez le bouton <b>+</b> enfoncé et tournez le sélecteur jusqu'à « pompe ».
<b>Surveillance du débit</b>	Maintenez le bouton <b>-</b> enfoncé et tournez le sélecteur jusqu'à « pompe ».
<b>Exécution manuelle d'un programme</b>	Maintenez le bouton <b>▶</b> enfoncé, puis appuyez sur <b>PRG</b> pour procéder à votre sélection.
<b>Programme test</b>	Maintenez le bouton <b>PRG</b> enfoncé pendant 3 secondes.
<b>Mémoire Easy Retrieve™</b>	Appuyez sur <b>+</b> et sur <b>PRG</b> pour procéder à un enregistrement. Appuyez sur <b>-</b> et sur <b>PRG</b> pour procéder à une restauration.
<b>Quick Check™</b>	Appuyez simultanément sur <b>+</b> , <b>-</b> , <b>◀</b> et <b>▶</b> . Appuyez sur <b>+</b> pour commencer la vérification.