

FUNZIONE	COME ACCEDERE
Esclusione del sensore programmabile	Tenere premuto -, girare su Orari di partenza
Ciclo e assorbimento	Tenere premuto +, girare su Tempi di irrigazione Premere PRG per impostare l'Assorbimento
Ritardo tra stazioni	Tenere premuto -, girare su Tempi di irrigazione
Hide Programs (Nascondi programmi)	Tenere premuto -, girare su Giorni d'irrigazione
Ritardo Solar Sync™	Tenere premuto +, girare su Solar Sync
Clik Delay (Ritardo Clik)	Tenere premuto +, girare su Spento

FUNZIONE	COME ACCEDERE
Impostazione della portata	Tenere premuto + e girare su Pompa
Monitoraggio flusso	Tenere premuto - e girare su Pompa
Esecuzione manuale del programma	Tenere premuto ▶ , premere PRG per selezionare
Programma di prova	Tenere premuto PRG per 3 secondi
Memoria Easy Retrieve™	Premere + e PRG per salvare Premere - e PRG per ripristinare
Quick Check™	Premere +, -, ◀, ▶ contemporaneamente Premere + per avviare il controllo