

ECO-INDICATOR

Użyj tego praktycznego urządzenia, aby potwierdzić działanie systemu i odpowiednie ciśnienie.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Widoczny jasnożółty trzon wieżyczki lub fioletowa nakładka do wody zrehabilitowanej informują o działaniu systemu
- Trzon wynurza się, gdy ciśnienie przekroczy ciśnienie progowe; jeśli wynurzenie nie następuje, ciśnienie jest za niskie
- Połączenie następuje przez dolne lub boczne porty wlotowe, co ułatwia instalację; boczny otwór wlotowy jest dostępny w wersji 30 cm

DANE UŻYTKOWE

- ECO-ID:
 - Ciśnienie robocze: do 5 barów, 500 kPa
 - Wartość ciśnienia wskazująca na działanie systemu: powyżej 0,8 bara, 80 kPa
 - Okres gwarancyjny: 2 lata
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
 - Ciśnienie robocze: do 7 barów, 700 kPa
 - Wartość ciśnienia wskazująca na działanie systemu: powyżej 1 bara, 100 kPa
 - Okres gwarancji: 5 lat

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA (DLA URZĄDZENIA ECO-INDICATOR W WERSJI 30 CM)

- Zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 3 m: nr części 437400SP)
- Złącze obrotowe SJ: SJ-512 (gwint 1/2" x dł. 30 cm)



ECO-ID

Wysokość całkowita: 24 cm
Część wynurzalna: 15 cm
Średnica odsonięta: 3 cm
Przyłącze: 1/2"



[A] ECO-ID-12

[B] ECO-ID-12-R

Wysokość całkowita: 41 cm
Część wynurzalna: 30 cm
Średnica odsonięta: 5,7 cm
Przyłącze: 1/2"

ECO-INDICATOR

Model	Opis
ECO-ID	Eco-Indicator 15 cm
ECO-ID-12	Eco-Indicator 30 cm
ECO-ID-12-R	Eco-Indicator 30 cm do wody zrehabilitowanej


Eco-Indicator Zainstalowany



Kompatybilny z:



System
Eco-Mat™



System
Eco-Wrap™



Linia
kroplująca
HDL i PLD