

# INDIKÁTOR EKO

Pomocou tohto užitočného vizuálneho zariadenia si môžete overiť prevádzku systému a adekvátny tlak.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Viditeľný svetlozltý alebo purpurový výsuvník na úžitkovú vodu indikuje, keď je systém v prevádzke
- Kolík sa vysunie, keď tlak presiahne hraničnú hodnotu, a keď sa nevysunie, tlak nie je dostatočný
- Jednoduchá inštalácia pripojením cez spodné alebo bočné vstupy; bočný vstup je k dispozícii na 30 cm verzii

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- ECO-ID:
  - Prevádzkový tlak: až 5 bar; 500 kPa
  - Indikátor prevádzky systému: nad 0,8 bar; 80 kPa
  - Záručná doba: 2 roky
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
  - Prevádzkový tlak: až 7 bar; 700 kPa
  - Indikátor prevádzky systému: nad 1 bar; 100 kPa
  - Záručná doba: 5 rokov

## POUŽÍVATEĽOM NAINŠTALOVANÉ DOPLNKY (PRE 30 CM INDIKÁTOR EKO)

- Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m: obj. č. 437400SP)
- Kíbová prípojka SJ-512 (½" závit x 30 cm dĺžka)



### ECO-ID

Výška v zasunutej polohe: 24 cm  
Výška výsuvu: 15 cm  
Vonkajší priemer: 3 cm  
Vstupný závit: ½"



### [A] ECO-ID-12


### [B] ECO-ID-12-R

Výška v zasunutej polohe: 41 cm  
Výška výsuvu: 30 cm  
Vonkajší priemer: 5,7 cm  
Vstupný závit: ½"


### Kompatibilita:



Systém  
Eco-Mat™



Systém  
Eco-Wrap™



Kvapková  
závlaha HDL  
a PLD

INDIKÁTOR EKO	
Model	Popis
ECO-ID	15 cm indikátor Eko
ECO-ID-12	30 cm indikátor Eko
ECO-ID-12-R	30 cm indikátor Eko, úžitková voda

Nainštalovaný Indikátor Eko

