Programmateur HC avec le logiciel



PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE ARROSAGE, ET CE À TOUT MOMENT, OÙ OUE VOUS SOYEZ

Réduisez les coûteuses interventions grâce à l'accès distant, qui vous permet de contrôler votre système d'arrosage à partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur, et ce à tout moment, où que vous soyez. Finie l'eau gaspillée. Finies les plantes mortes.



CONVIVIAL

Installation simple et sans effort grâce à un assistant pas à pas. Contrôle de la programmation à partir d'une application sur smartphone, tablette et PC. Interface par écran tactile sur le programmateur HC.



ÉCONOMISEZ L'EAU

Utilise les informations de la station météo et des prévisions localisées pour prédire, modifier, surveiller, mesurer et vous envoyer des rapports sur votre arrosage.



GAGNEZ DU TEMPS

Bénéficiez à tout moment d'un accès distant avec un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Accès à la gestion des utilisateurs par le biais d'un identifiant de compte.



SURVEILLEZ L'UTILISATION DE L'EAU

Débitmètre optionnel pour détecter toutes fuites d'eau. Vérifiez l'apport d'eau pour chaque cycle d'arrosage grâce à un débitmètre, et détectez les anomalies dans l'utilisation d'eau sur une zone donnée.



Programmateur HC avec

le logiciel Internet Hydrawise[™]

CARACTÉRISTIQUES

- Gérez les programmateurs de vos clients à partir d'un appareil mobile, de votre domicile ou de votre bureau
- Arrosage intelligent en fonction des conditions météorologiques locales avec les réglages Predictive Watering™
- Utilisez le contrôle à distance par le biais d'une application pour plus d'efficacité
- Calendrier fixe avec arrosage e basant sur les prévisions de température, de précipitation, d'humidité et de vitesse du vent
- Accès gratuit aux stations météorologiques des aéroports pour les conditions météo locales
- Stockez la disposition des arrosages et des espaces verts en ligne
- Utilisez l'application afin recevoir des alertes pour un dépannage à distance
- Écran tactile entièrement graphique rétroéclairé

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Surveillez le débit en installant un débitmètre optionnel. Alertes de sur-débit/sous-débit et rapports d'utilisation de l'eau station par station
- Notifications d'alerte par SMS
- Suivez jusqu'à 5 stations météorologiques pour des informations météo localisées
- Étendez votre programmateur 12 zones jusqu'à 36 zones



Exemples:

 $\textbf{HC-601i} = \text{Programmateur int\'erieur en plastique 6 stations 230 V c.a. sans transformateur int\`egr\`e}$

HC-1201i = Programmateur intérieur en plastique 6 stations 230 V c.a. sans transformateur intègrè

HC-601i-A = Programmateur intérieur en plastique australien 6 stations 230 V c.a.

HC-1201i-A = Programmateur intérieur en plastique australien 12 stations 230 V c.a. **HC-601i-E** = Programmateur intérieur en plastique européen 6 stations 230 V c.a.

TC-6011-E = Programmateur interieur en plastique europeen o stations 250 V c.a.

HC-1201i-E = Programmateur intérieur en plastique européen 12 stations 230 V c.a.

ı			J
Ajoute	ez un Rair	n-Clik® p	our une

Ajoutez un Rain-Clik® pour une protection et une coupure sur site améliorées



Ajoutez un débitmètre optionnel pour recevoir des alertes liées au débit et surveiller la consommation d'eau

HYDRAWISE - OPTIONS DU PLAN LOGICIEL		
Modèles	Description	
HC-PLAN-ENTHUSIAST	Recevez des alertes par SMS, utilisez des stations météorologiques supplémentaires	
HC-PLAN-CONTRACTOR	Gérez jusqu'à 50 programmateurs et 5 utilisateurs employés de prestataires	
HC-PLAN-BRONZE	Gérez jusqu'à 100 programmateurs et 15 utilisateurs employés de prestataires	
HC-PLAN-SILVER	Gérez jusqu'à 150 programmateurs et 30 utilisateurs employés de prestataires	
HC-PLAN-GOLD	Gérez jusqu'à 200 programmateurs et 45 utilisateurs employés de prestataires	
HC-PLAN-PLATINUM	Gérez 200 programmateurs ou plus et 45 utilisateurs	

^{*} Tous les plans ont une durée d'1 an

HC - OPTIONS		
Modèles	Description	
HC-1200M	Module d'extension 12 stations	
HC-075-FLOW-B	Débitmètre avec filetage 20 mm BSP	
HC-100-FLOW-B	Débitmètre avec filetage 25 mm BSP	