ST-1200BR

Radio: **67' a 115'**
Caudal: **27.0 a 131.0 GPM**

El rentable ST-1200BR es la solución ideal de montaje en vástago para pastizales, corrales, establos, control de polvo y riego de limpieza.

BENEFICIOS CLAVE

- Opciones de Nozzles: 5 (incluidas)
- Standard nozzle: #12
- Nozzle range: #10 a #18
- Nozzle trajectory: 22.5°
- Engranaje aislado, lubricado con grasa
- Nozzle barrels: corto y largo (incluido)
- Topes móviles (izquierda y derecha) para ajustar el arco
- Configuración de arco: 40° a no reversible 360°
- Ratcheting nozzle turret

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: 67 a 115pies
- Caudal: 27.0 a 131.0 GPM

ST-1200BR
Altura total: 12"
Longitud total: 12"
Anchura total: 3¾"
Tamaño de entrada: 1½" NPT

Incluida
Tambores corto y largo

ST-1200BR NOZZLE - RENDIMIENTO

Nozzle	Presión PSI	Radio Pies	Caudal GPM	Precip pulg./hr ■	Precip pulg./hr ▲
10 ● Negra	30	67	27.0	1.16	1.34
	45	75	32.8	1.12	1.30
	60	85	38.1	1.02	1.17
	75	90	43.5	1.03	1.19
12 ● Negra	30	68	33.6	1.40	1.62
	45	78	41.2	1.30	1.51
	60	88	47.6	1.18	1.37
	75	98	53.1	1.06	1.23
14 ● Negra	30	70	45.7	1.80	2.07
	45	86	56.0	1.46	1.68
	60	100	64.7	1.25	1.44
	75	110	72.5	1.15	1.33
16 ● Negra	30	72	59.5	2.21	2.55
	45	93	73.0	1.62	1.88
	60	103	84.3	1.53	1.77
	75	116	80.9	1.16	1.34
18 ● Negra	30	95	92.5	1.97	2.28
	45	104	107.0	1.90	2.20
	60	111	119.5	1.87	2.16
	75	115	131.0	1.91	2.20

SWING JOINTS DE ALTO CAUDAL

Estos durable swing joints son fáciles de colocar y garantizan la altura correcta de instalación del rotor.

BENEFICIOS CLAVE

- Swing Joints resistentes y de alto caudal con sellos O-ring
- HSJ-4 para rotores I-90 y ST-90 de alto caudal con entradas de 1½"
- HSJ-5 para rotor ST-1600B de alto caudal con entrada de 2"
- Disponible en configuraciones de entrada y salida habituales

Swing Joints de alto caudal
HSJ-4 = Modelo 2"
HSJ-5 = Modelo 3"

SWING JOINT HSJ DE ALTO CAUDAL – CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

1 Modelo	2 Tipo de entrada (desde el conector de la tubería)	3 Tipo de salida (a la entrada del aspersor)	4 Tipo de salida	5 Longitud de la línea
HSJ-4 = Swing Joint y reforzado de 2"	**3** = conexión lateral, horizontal, macho NPT de 2"	**7** = macho NPT de 1½"	**2** = Salida simple	**12** = brazo 12"
HSJ-5 = Swing Joint reforzado de 3"	**3** = conexión lateral, horizontal, macho NPT de 3"	**8** = Macho NPT de 2"	**2** = Salida simple	**12** = brazo 12"

Ejemplos:
HSJ-4-37-212 = Swing Joint reforzado HSJ de 2", conexión lateral horizontal macho NTP de 2" a la tubería, salida macho NTP de 1½" al aspersor, salida sencilla y brazo de 12"
HSJ-5-38-212 = Swing Joint reforzado HSJ de 3", conexión lateral horizontal macho NTP de 3" a la tubería, salida macho NTP de 2" al aspersor, salida sencilla y brazo de 12"